


Die Shift-Taste – in der Kürze liegt die Würze....

Die *Shift*-Taste ist, zusammen mit zahlreichen anderen Tasten gedrückt, eine Abkürzung durch das Menüsystem oder löst Funktionen aus.

Einige Beispiele: (*Shift* dauerhaft gedrückt halten)

- *Shift* und *Temporad*:

Es erscheint ein kleines Fenster und wir können das Tempo ändern.



- *Shift* und *PAD*:

Einstellungen der PAD`s können betrachtet und geändert werden


- *Shift* und *Ensemble* :

Die Einstellung des Ensemble-Tasters.

- *Shift* und *Songbook*:

Du bist sofort in der *Custom-Liste*

Wählenun unten am Bildrand links den Reiter *Book*.



Du siehst einen Teil aller Einträge.

Wenn deine Einträge nach NAME sortiert sind dann:

- *Shift* (dauerhaft gedrückt) und *Pfeil nach oben* oder *unten*:

Nun springst du bei jedem Druck zum ersten Eintrag eines neuen Anfangsbuchstabens des Namen (= Titel).

Sollten die Einträge nach GENRE sortiert sein, so analog dazu zum ersten Eintrag eines neuen Anfangsbuchstabens des GENRE (= Stil/Art).

Probiere doch einfach mal weitere Tasten in Verbindung mit *Shift* aus.

Wer sich schnell in der Bedienoberfläche bewegen will hat damit den „Tiger im Tank“